

Der Zugang zu den Ladesäulen der Rothmoser gmbH & Co. KG wurde im Sinne der Ladesäulenverordnung (LSV) umgesetzt. Die Rothmoser gmbH & Co. KG ist bemüht weitere einfache und attraktive Zugangsmethoden gemeinsam mit dem Dienstleister Eneco eMobility GmbH zu ermöglichen.

**Wichtig: Bitte beachten Sie unsere Nutzungsbedingungen und AGBs (separates Dokument).**

**Mögliche Zugangsarten / Bitte beachten Sie die Anweisungen auf den Ladesäulen**

## 1. Intercharge Direct (OHNE Registrierung bei Rothmoser)

1. Schritt



QR-Code auf der Ladesäule mit Ihrem QR-Code-Scanner einlesen oder Ladepunktnummer unter [m.intercharge.eu](http://m.intercharge.eu) eingeben.

2. Schritt




Anzeige des Ladepunktes auf der mobilen Website des Betreibers.

3. Schritt



Wählen Sie ein Ladeprodukt und den Bezahlendienstleister aus.

4. Schritt



AGBs des Betreibers akzeptieren und Ladeprodukt beim Bezahlendienstleister bezahlen.

5. Schritt



Ladevorgang nach Bezahlung starten.

6. Schritt



Ladevorgang mit dem Smartphone beenden oder einfach Stecker ziehen und weiterfahren.

## 2. Zugang per Anruf (Rothmoser Karte)

- Kostenfreier Anruf bei einer auf der Ladesäule/box aufgedruckten Rufnummer

### 3. Zugang per RFID-Karte (Rothmoser oder fremde Karte)

- ✓ Karte vor den Sensor halten, bitte kurz warten
- ✓ Display und Statusleuchte (grün blinkend) zeigen, welche der beiden Steckdosen freigeschaltet ist
- ✓ Fallklappe der freigeschalteten Ladesteckdose entriegelt
- ✓ Ladekabel einstecken und Fallklappe schließen
- ✓ Fallklappe verriegelt automatisch
- ✓ Die Statusleuchte leuchtet grün während das Auto lädt
- ✓ Zum Entriegeln der Fallklappe und Beenden des Ladevorganges die Ladekarte nochmals vor den Sensor halten
- ✓ Stecker entfernen und Fallklappe wieder schließen
- ✓ Ihr Ladevorgang ist damit beendet

#### Ladevorgang starten:



#### Ladevorgang beenden:



### E-ROAMING / E-CLEARING

Höchste Kompatibilität durch chargeIT – Marktführer mit der größten E-Roaming-Abdeckung Hubject (intercharge) und Smartlab (e-Clearing)

- ✓ Roaming-/e-Clearing Plattformen mit allen relevanten EMP-Partnern in ganz Europa
- ✓ Anbindung und Pflege dieser Schnittstelle ist ab Software-Modul PRO enthalten



### 4. Zugang per App (OHNE Registrierung bei Rothmoser Plug srufling, ChargeNow, u.v.m.)

- App aufrufen
- QR-Code scannen
- Anweisungen der app folgen
- Ladekabel anstecken & laden

Bei Fragen, Problemen und Störungen rund um unsere Ladesäulen kontaktieren Sie bitte die 24h-Hotline unseres Dienstleisters Eneco eMobility GmbH:

**Tel.: 0800 0670 000 (kostenfrei)**